

00010179 Soundking AK30A



Bedienungsanleitung / User manual

© 2020

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise	3
Soundking AK30 A	4
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	5

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Brand- oder Schockgefahr zu vermeiden.
- Die Wartung und Reparatur muss von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gehäuse niemals selbst.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die Stromspannung der Betriebsspannung des Geräts entspricht.
- Das Gerät hat Lüftungsschlitze um es vor Überhitzung zu schützen.
 Diese müssen frei bleiben um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze, Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie vor dem Einschalten des Gerätes den Lautstärkeregler auf die minimalste Lautstärke ein.
- Um die Sicherung auszutauschen, muss das qualifizierte Servicepersonal die Stromversorgung unterbrechen. Es darf nur die gleiche Sicherung, welche ab Werk bereits verbaut ist, verwendet werden.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen und trockenen Tuch.

Soundking AK30 A



Input: An diesem Klinkeneingang stecken Sie das Gitarrenkabel ein

Volume: Mit diesem Regler lässt sich die Lautstärke des Eingangssignals einstellen

Overdrive: Hier kann die Intensität der Verzerrung geregelt werden

Master: Drehen Sie an diesem Regler, um die Gesamtlautstärke anzupassen

Treble: Regeln Sie hier den klanglichen Höhenanteil im Mix

Middle: Regeln Sie hier den klanglichen Mittenanteil im Mix

Bass: Regeln Sie hier den klanglichen Bassanteil im Mix

Phones: An diesem Klinkenausgang können Sie einen Kopfhörer anschließen

Spezifikationen

Leistung	75 Watt PEAK
Equalizer	Treble, Middle, Bass
Ausgansimpedanz	4-Ohm 8" Speaker

Anschlüsse Instrumenten Eingang, Kopfhörer Ausgang,

Gewicht 9kg

Abmessungen 350mm Breite x 330mm Höhe x 200mm Tiefe

Eingangsleistung 220V - 240V / 50 Hz Sicherung T500mA H/250V

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.





Musikhaus Kirstein GmbH Bernbeurener Straße 11 86956 Schongau – Germany



00010179 Soundking AK30A



User manual

© 2020

This manual is protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form.

Content

General safety instructions	3
Soundking AK30 A	4
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	5

Thank you for choosing this product.

To ensure that you are fully satisfied with this product, please read this manual carefully before using our product. Keep this manual in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.



Observe operating instructions!



The signal word WARNING indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.



The signal word NOTE indicates general precautions to be taken when handling the product.



Images and screen displays in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative effect on the technical properties and safety of the product.



All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have demonstrated that they are capable of handling the device.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not leave children unattended.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.

General safety instructions

- To reduce the risk of fire or shock, do not expose this unit to rain or moisture.
- Maintenance and repair must be carried out by qualified service personnel. Never open the enclosure yourself.
- Before connecting to the power supply, make sure that the voltage corresponds to the operating voltage of the unit.
- The unit has ventilation slots to protect it from overheating. These must remain free so as not to obstruct the air circulation.
- Avoid excessive heat, humidity, dust and vibration.
- Only use the AC adapter supplied with the product.
- Before switching on the unit, set the volume control to the minimum volume.
- To replace the fuse, qualified service personnel must disconnect the power supply. Only the same fuse, which is already installed ex works, may be used.
- Only use a soft, dry cloth to clean the unit.

Soundking AK30 A



Input: This is the jack input where you plug in the guitar cable.

Volume: This control adjusts the volume of the input signal.

Overdrive: Here you can control the intensity of the distortion

Master: Turn this knob to adjust the overall volume.

Treble: Controls the amount of treble in the mix.

Middle: Controls the amount of midrange in the mix.

Bass: Controls the amount of bass in the mix.

Phones: You can connect headphones to this jack output.

Specifications

Performance	75 Watt PEAK
Equalizer	treble, middle, bass
Output impedance	4-Ohm 8" Speaker
Connections	Instrument input, headphone output
Weight	9kg
Dimensions	350mm width x 330mm height x 200mm depth
Input power	220V - 240V / 50 Hz
Fuse	T500mA H/250V

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been designed and manufactured using high quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its life.

Dispose of this unit at your local collection or recycling point.

Please help to protect the environment in which we all live.

All technical data and appearances can be changed without prior notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Products of Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorised dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.



