

## Bedienungsanleitung Rocktile WS-10 (Tuner TOPS-4V)

1. Power On/Off
2. Note
3. Batterieladeanzeige
4. Volume
5. Presence
6. Treble
7. Middle
8. Bass
9. LED-rot „b“
10. LED-grün
11. LED-rot „#“
12. LCD-Display
13. Output Klinke 6,35mm
14. Output XLR
15. Batteriefach



1. Stellen Sie sicher dass sich im Batteriefach (15) eine 9V Blockbatterie mit gutem Ladezustand befindet. Niedriger Batteriestand wird Ihnen mit der LED (3) angezeigt
2. Mit der Taste „Power“ (1) schalten Sie das Stimmgerät an und aus.
3. Nach dem Anschalten befindet sich das Stimmgerät im Auto-Modus. Hier werden die angespielten Töne automatisch erkannt. Drücken Sie nun die Taste „Note“ (2), damit können die verschiedenen Einzeltöne angewählt werden.
4. Der Regler „Volume“ (4) regelt die Gesamtlautstärke der Gitarre.
5. Der Regler „Presence“ (5) hebt bzw. senkt die oberen Mitten 4-5 kHz an/ab.
6. Der Regler „Treble“ (6) hebt bzw. senkt die Höhen an/ab.
7. Der Regler „Middle“ (7) hebt bzw. senkt die Mitten an/ab.
8. Der Regler „Bass“ (8) hebt bzw. senkt die Bässe an/ab.
9. Leuchtet die rote LED „b“ (9) ist der Ton zu tief.
10. Leuchtet die grüne LED (10) stimmt der Ton.
11. Leuchtet die rote LED „#“ (11) ist der Ton zu hoch.

Der jeweilige Ton wird beim Anschlag auf dem LCD-Display (12) angezeigt. An der Klinkenbuchse (13) schließen Sie ein Gitarrenkabel (zum Verstärker) an. Alternativ können Sie auch ein XLR-Kabel an der Buchse (14) verwenden um die Gitarre z.B. direkt an ein Mischpult anzuschließen.  
**Achtung:** Bei Verwendung der XLR-Buchse die Phantomspeisung am Mischpult unbedingt ausschalten.



### Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Strasse 11 - 86956 Schongau – Germany - [www.kirstein.de](http://www.kirstein.de)