

# XDrum Cajon Primero

Numéro d'article : 00030505



Nous sommes heureux que vous ayez choisi XDrum Cajon Primero.

En achetant ce cajon, vous vous êtes décidé pour un cajon économique, sans pour autant devoir faire de concessions au niveau du son. Il convainc par sa surface de frappe vissée en bois de tilleul multicouche. Sa construction robuste dans le style typiquement péruvien ainsi que son assise confortable offrent un confort d'assise optimal pour une hauteur d'assise d'environ 50 cm et une excellente jouabilité.

Le son de basse puissant et le son de caisse claire typique s'harmonisent parfaitement. Le son de la surface de frappe peut être adapté aux préférences individuelles grâce à des cordes accordables. Sur l'arrière se trouve un trou de frappe pour une basse puissante et terreuse.

## Détails

- Corps : Tilleul
- surface de frappe : tilleul
- Face avant vissée
- Construction afro-péruvienne
- trou d'écho à l'arrière
- Taille (H x L x P) : 49 x 30 x 30 cm
- poids 3,9 kg
- Couleur : Naturel

## Contenu de la livraison

- 1 x XDrum Cajon Primero naturel
- 1 x sac à dos
- 1 x école de cajon pour débutants avec 20 vidéos d'apprentissage en ligne et 14 playalongs

# Instructions

Version : 01.2022

© 2022

Cette notice de montage est protégée par les droits d'auteur. La reproduction de ces instructions de montage, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord de Musikhaus Kirstein GmbH. Il en va de même pour la reproduction ou la copie d'images, même sous une forme modifiée.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Pour être sûr d'être pleinement satisfait de ce produit, lisez attentivement et comprenez ces instructions de montage avant d'utiliser notre produit. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr. Les instructions de montage doivent être transmises à tous les utilisateurs ultérieurs.



Consulter le mode d'emploi !



Le mot de signalisation AVERTISSEMENT indique les dangers qui, en l'absence de mesures de précaution, peuvent entraîner des blessures graves.



Le mot REMARQUE indique les précautions générales à prendre lors de la manipulation du produit.



Les images et les représentations à l'écran de ce mode d'emploi peuvent différer légèrement de l'apparence du produit réel, tant que cela n'a pas d'effet négatif sur les caractéristiques techniques et la sécurité du produit.



Toutes les formulations relatives aux personnes dans ces instructions de montage doivent être considérées comme neutres du point de vue du genre.

Ces instructions de montage s'appliquent aux personnes qui ont été supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qui ont été initiées à l'utilisation du produit et qui ont prouvé qu'elles étaient capables de manipuler le produit.



**Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit et ne grimpent pas sur sa surface. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.**

## Informations détaillées sur la sécurité et le produit :

Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout dysfonctionnement, dommage ou blessure :



En cas de mauvaise utilisation, il existe un risque aigu de rupture !

- Ne placez pas d'objets lourds sur la surface du cube en bois.
- Le produit est principalement composé de bois. De légères irrégularités dans la structure de la surface et le vernis sont donc naturelles et normales.
- Veillez à ce que l'environnement du cajon ne soit pas humide. L'humidité ou un taux d'humidité élevé peuvent entraîner des modifications (déformation ou formation de moisissures) sur le produit.
- Les surfaces exposées de manière prolongée à un fort rayonnement UV ou à la lumière du soleil peuvent éventuellement se décolorer.

## Réglage de l'effet de caisse claire

À l'aide de la clé hexagonale fournie, vous pouvez régler l'effet de caisse claire sur la face inférieure du cajon.

**ATTENTION** : ne tournez toujours que de  $\frac{1}{4}$  de tour maximum et contrôlez ensuite l'effet. Une tension trop forte entraîne l'endommagement du cajon.

Une tension plus forte (rotation vers la droite) augmente le son de l'effet, une tension plus faible (rotation vers la gauche) diminue le son.



## **Nettoyage**

Pour nettoyer le produit, utilisez uniquement un chiffon sec et doux ou un plumeau. Dépoussiérez la caisse de temps en temps. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.

## **Mentions légales**

Toutes les caractéristiques techniques et les apparences peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Musikhaus Kirstein GmbH ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des descriptions, photos ou déclarations contenues dans ce manuel. Les couleurs et spécifications imprimées peuvent différer légèrement du produit. Les produits de Musikhaus Kirstein GmbH ne sont distribués que par des revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des représentants de Musikhaus Kirstein GmbH et ne sont pas habilités à lier juridiquement Musikhaus Kirstein GmbH de quelque manière que ce soit.

Toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi ont été contrôlées en toute bonne foi. Toutefois, ni l'auteur ni l'éditeur ne peuvent être tenus responsables des dommages liés à l'utilisation de ces instructions de montage.

Les autres noms de produits, de marques et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Il incombe à l'utilisateur de ce document de respecter toutes les lois applicables en matière de droits d'auteur.



**Musikhaus Kirstein GmbH**

**Bernbeurener Straße 11**

**86956 Schongau - Germany**

**Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0**

**Télécopieur/fax : 0049-8861-909494-19**

**[www.kirstein.de](http://www.kirstein.de)**