

Bedienungsanleitung / User manual



SHOWLITE

PL-1WW + PL1KW



Version_1220

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollständig zufrieden sind, lesen und verstehen Sie dieses Handbuch sorgfältig.

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Bei in Plastiktüten verpackten Produkten besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterialien. Das Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar sind oder vermutet werden. Wir haften nicht für Schäden die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche oder zweckentfremdete Handhabung auftreten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für mündige Nutzer und für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Gefahr der Sachbeschädigung! Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Thank you for choosing this product.

To ensure that you are completely satisfied with this product, please read and understand this manual carefully.

PLEASE READ CAREFULLY

Please keep this manual in a safe place for future reference. Hand over all documents when passing on the product to third parties. Never leave children unattended with the packaging material.

For products packed in plastic bags, there is a risk of suffocation from packaging materials.

The product should only be used under adult supervision. Only use the product if it is in perfect condition. Do not use the product if damage is visible or suspected.

We are not liable for any damage that occurs as a result of non-observance of the safety instructions or incorrect or improper handling.

This operating manual applies to responsible users and to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven that they are capable of handling the device.

Children should be supervised to ensure that they do not use this device as a toy. Never allow children to play unattended with the packaging material.

Risk of damage to property! We are not liable for accidents that occur as a result of non-observance of the safety instructions or incorrect handling.

All information in this operating manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages related to the use of this manual.

Warnhinweise

Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor. Dies könnte Verletzungen durch Stromschlag zur Folge haben. Wenn Sie feststellen, dass das Stromkabel deutliche Gebrauchsspuren aufweist, das Gerät Fehlfunktionen aufweist, verbrannt riecht oder raucht, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und betrauen Sie eine Fachwerkstatt mit eventuell nötigen Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Bevor Sie das Produkt reinigen, sollten Sie es ausschalten und vom Strom trennen. Stellen Sie das Produkt stets auf eine ebene, stabile Oberfläche ab, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Benutzen Sie das Produkt, nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Stellen Sie keine Gefäße, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z.B. Vasen, Gläser oder Flaschen auf das Produkt.

Vorsichtsmaßnahmen

Um Schäden am Produkt zu vermeiden, stellen Sie es nicht an Plätze mit hohen Temperaturen oder viel Staub, stellen Sie es nicht direkt neben eine Klimaanlage und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie den Artikel nicht in die Nähe von anderen elektrischen Geräten um Interferenzen zu vermeiden. Wenden Sie im Umgang mit dem Produkt keinerlei Gewalt an und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Um das Gerät vom Strom zu trennen, ziehen Sie bitte am Stecker, nicht am Kabel. Gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Stromkabel um. Es sollte nicht in der Nähe von Heizkörpern liegen, Sie sollten keine schweren Gegenstände daraufstellen und es so verlegen, dass keine Personen darauf treten oder darüber fallen könnten.

Netzspannung

Sollte für die Nutzung ein externes Netzteil notwendig sein, schließen Sie dieses an eine Steckdose mit der richtigen Spannung an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine andere Netzspannung an, als die, für die Ihr Produkt vorgesehen ist. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie den Artikel nicht benutzen oder wenn es zu einem Gewitter kommt.

Warnings

Do not disassemble or make any modifications to the product. Doing so could result in injury from electric shock. If you notice that the power cord shows obvious signs of use, the product malfunctions, smells burnt, or smokes, unplug the product immediately and refer servicing, maintenance, or repair to qualified service personnel or your dealer.

Before cleaning the product, switch it off and disconnect it from the power supply. Always place the product on a level, stable surface to ensure safe standing. Do not use the product in a damp or wet environment. Do not place vessels filled with liquids, such as vases, glasses or bottles on the product.

Precautions

To avoid damage to the product, do not place it in places with high temperatures or a lot of dust, do not place it directly next to an air conditioner, and avoid direct sunlight. Do not place the item near other electrical equipment to avoid interference.

Do not use any force when handling the product and do not place heavy objects on it. Disconnect from the power supply if you are not going to use the device for a long time.

To disconnect the device from the power, please pull the plug, not the cord. Please handle the power cord with care. It should not be placed near radiators, you should not place heavy objects on it, and you should lay it in such a way that no person could step on it or fall over it.

Mains voltage

If an external power supply is necessary for use, connect it to a power outlet with the correct voltage. Do not connect the device to a different mains voltage than that for which your product is intended. Unplug the AC adapter when not in use or during lightning storms.

Hohe Lichtintensität

Hohe Lichtintensität kann Sehschäden verursachen. Sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

Ort

Setzen Sie das Produkt nicht den folgenden Bedingungen aus, um Verformungen, Verfärbungen oder größere Schäden zu vermeiden: Direktes Sonnenlicht, extreme Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, übermäßig staubiger oder schmutziger Ort, starke Vibrationen oder Stöße, starken Magnetfeldern.

Reinigung

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher.

Technische Daten

Model	PL1WW (warm weiß) bzw. PLK1KW (kalt weiß)
Lichttemperatur	PL1WW 3000 Kelvin bzw. PL1KW 6000 Kelvin
Stromversorgung	DC 5V-1A über ext. Netzteil oder 3xAA Batterie
Helligkeitsstufen	2
Leistungsaufnahme	3W
Schutzklasse	IP20
Masse und Gewicht (LxBxH)	130mm x 300mm x395mm 800g

Bedienung der Lampe

Drücken Sie den Einschaltknopf einmal, um die erste Helligkeitsstufe einzustellen. Für die zweite (maximale) Helligkeitsstufe drücken Sie den Knopf erneut. Zum Auszuschalten, drücken Sie erneut auf den Einschaltknopf.

Nutzung mit Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite um drei AA Batterien einzulegen. Achten Sie auf die richtige Polarität. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterien. Verschließen Sie das Batteriefach wieder sicher. Entsorgen Sie alte Batterien über die örtliche Sammelstelle. Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

High light intensity

High light intensity can cause visual damage. Do not look directly into the light source.

Place

Do not expose the product to the following conditions to avoid deformation, discoloration or major damage: Direct sunlight, extreme temperature or humidity, excessively dusty or dirty place, strong vibrations or shocks, strong magnetic fields

Cleaning

Clean the product only with a soft, dry cloth. Do not use paint thinner, solvents, cleaning fluids or chemically impregnated wipes.

Technical Data

Model	PL1WW (warm weiß) bzw. PLK1KW (kalt weiß)
Light temperature	PL1WW 3000 Kelvin bzw. PL1KW 6000 Kelvin
Power supply	DC 5V-1A über ext. Netzteil oder 3xAA Batterie
Brightness levels	2
Power consumption	3W
Protection class	IP20
Mass and weight (LxWxH)	130mm x 300mm x395mm 800g

Using the lamp

Press the power knob once to enter the first brightness level. Press the knob again to enter second (full) brightness level. To turn the lamp off press the power knob again.

Battery use

Open the battery compartment on the bottom to insert three AA batteries. Make sure that the polarity is correct. Do not mix different batteries. Close the battery compartment securely again. Dispose of old batteries at your local collection point. Batteries do not belong in household waste.



WEEE Erklärung

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

WEEE declaration

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable and can be reused. This symbol means that electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at the end of their useful life.

Please dispose of this device at your local municipal collection point or at the recycling center. Please help preserve the environment we live in.

Musikhaus Kirstein GmbH - Bernbeurener-Str.11- D-86956 Schongau
Tel: 004988619094940 Fax: 0049886190949419
www.kirstein.de

