

Vielen Dank, dass Sie sich für den Pronomic AC-34 Adapterkoffer entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie ihn verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.

⚠️ WARNUNG Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen oder bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstehen.

Lieferumfang

1. 2x Pronomic AD-JSXF Jack stereo / XLR female (00065745)*
2. 2x Pronomic AD-JFJF Jack female / Jack female (00065756)*
3. 2x Pronomic AD-JFXF Jack female / XLR female (00065753)*
4. 2x Pronomic AD-JFXM Jack female / XLR male (00065752)*
5. 2x Pronomic AD-XFXF XLR female / XLR female (00033291)*
6. 1x Pronomic AD-XF5XM3 XLR female 5-pin / XLR male 3-pin (00067350)*
7. 1x Pronomic AD-XF3XM5 XLR female 3-pin / XLR male 5-pin (00067352)*
8. 2x Pronomic AD-XXM XLR male / XLR male (00033292)*
9. 2x Pronomic AD-SPFSPF Speaker Adapter (00067361)*
10. 2x Pronomic AD-JFSPM Jack female / Speaker male (00067396)*
11. 2x Pronomic AD-JFJS Jack female / Jack stereo (00067354)*
12. 4x Pronomic AD-CFJM Cinch female / Jack mono(00067353)*
13. 2x Pronomic AD-CFXM Cinch female / XLR male (00065755)*
14. 2x Pronomic AD-CFXF Cinch female / XLR female (00065754)*
15. 2x Pronomic AD-CMXF Cinch male / XLR female (00065748)*
16. 2x Pronomic AD-CF2MC 2x Cinch female / Cinch male (00067356)*
17. 2x Pronomic AD-CF2CF2 2x Cinch female / 2x Cinch female (00067358)*

*Sie finden alle Adapter einzeln unter dieser Artikelnummer auf www.kirstein.de

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Adapter niemals, wenn sie beschädigt sind.
- Zerlegen Sie niemals die Adapter. Ein falsch repariertes Produkt kann für den Benutzer gefährlich sein. Bei Problemen wenden Sie sich an unser Servicecenter.
- Die Garantie erlischt bei Schäden, die entstehen, wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet worden ist.
- Verwenden Sie die Adapter niemals bei Nässe.

WARTUNG

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an unser **Servicecenter**.

REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies Tuch.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

