

Stagecaptain ES-5422 Marshal Einweisstab

ArtNr.: 00070079



Bedienungsanleitung

Fassung: *-08-2020 © 2020

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Wiedergabe oder Vervielfältigung von Bildern, auch in veränderter Form.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Verkehrsleuchtstabs / Einweisstabs entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollständig zufrieden sein werden, lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Das Betriebshandbuch muss an alle nachfolgenden Benutzer weitergegeben werden.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung!



WARNUNG

Das Signalwort **WARNUNG** kennzeichnet Gefahren, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Das Signalwort **HINWEIS** weist auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen hin, die beim Umgang mit dem Produkt zu beachten sind.



HINWEIS

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen, solange dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die Eigenschaften und die Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle persönlichen Formulierungen in dieser Anleitung sind als geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Betriebsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und die nachweislich in der Lage sind, das Gerät zu bedienen.



WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt. Es besteht die Gefahr von Finger- oder Handverletzungen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht für gewalttätige Handlungen gegen Personen!**

Alle in diesem Betriebshandbuch enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Weder der Autor noch der Herausgeber können jedoch für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Andere Produkt-, Marken- oder Firmenbezeichnungen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind möglicherweise die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Einhaltung aller geltenden Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses dokumentierten Zwecks

Verwendung und technische Spezifikationen

Dieser Verkehrsstab eignet sich für verschiedene Bereiche, in denen Fahrzeuge oder Menschenansammlungen richtig geleitet werden müssen. Er unterstützt Feuerwehr- und Polizeibeamte, Parkplatzwächter, Baumannschaften, Schülerlotsen, Outdoor-Aktivitäten oder präventive Maßnahmen in Pandemiesituationen.

Ausstattung und Funktionen:

- stabiler Kunststoff (leichtes PVC-Rohr, unterer Handgriff ABS) für den Langzeiteinsatz.
- 2 LED (grün und rot) mit 2 Leuchteinstellungen (Blinken und Dauerleuchten)
- Griff wird mit einem Handgelenkband (Nylon-Lanyard) geliefert.
- Betriebszeit: Bis zu 36 Stunden (je nach Batteriequalität und -kapazität bzw. Wahl des Modus)
- Abmessung (mm): 540 mm (Länge) x 40 mm (Durchmesser)
- Nettogewicht (g): ca. 150
- Stromversorgung: 2 x. 1,5V Typ D-Batterien (NICHT im Lieferumfang enthalten):



Installation

Schritt 1: Öffnen Sie den Stab, indem Sie den unteren Teil des schwarzen Griffs gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Schritt 2: Legen Sie 2 x 1,5V D-Batterien ein.



Bitte achten Sie auf die richtige Polung der Batterien. Der "+Pol" muss in Richtung der LED liegen. (siehe Abb. oben)



Schritt 3: Schließen Sie den Griff und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

LED-Leucht-Modi:

Der Leuchtstab ist mit einem Menü zum Durchschalten der verschiedenen Modi ausgestattet.

1x Drücken für Dauerleuchten in rot

2x Drücken für Dauerleuchten in grün

3x Drücken um rot & grün abwechselnd blinkend einzustellen

4x Drücken um den Stab wieder auszuschalten.

Wartung und Pflege

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Für die Reinigung ist es ideal, ein trockenes Tuch zu verwenden.



Batterien: Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät länger als eine Woche nicht benutzen.

Rechtshinweis:

Alle Spezifikationen und Erscheinungsbilder können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte von Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler verkauft. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und haben keine Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Deutschland

Telefon/Telefon: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

