



Beatfoxx SDH-340 Silent Disco V2 Kopfhörer

ArtNr.: 00063206



Bedienungsanleitung

Version: 04.2024

© 2021

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Detaillierte Sicherheitshinweise:	2
Beschreibung:	3
Funktion der Knöpfe:	3
Technische Spezifikationen	4
Wartung	4
Reinigung	4
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	5

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Silent Disco V2 Kopfhörer voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detaillierte Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder anderweitig belastet oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Die Silent Disco V2-Kopfhörer sind funktechnisch nur kompatibel mit Sendern der Beatfoxx Silent Disco V2-Serie. Es können unendlich viele Silent Disco V2 Kopfhörer simultan mit einem kompatiblen Silent Disco V2-Sendegerät genutzt werden.
- Verwenden Sie nur Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft wurden. Gehen Sie damit vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Lautstärke! Hören mit zu hohem Lautstärkepegel kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen
- Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen vom Strom.
- Wenden Sie sich bezüglich aller Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Beschreibung:**Funktion der Knöpfe:**

TUNE: Drücken Sie diesen Knopf für 3 Sekunden, um das Gerät ein- und auszuschalten. Ein kurzer Druck auf den Knopf ändert den Kanal. Je nach Kanaleinstellung ändert sich die Farbe der LED-Beleuchtung an der Kopfhöreraußenseite.

V+/V-: Schieben Sie den Knopf nach oben oder unten, um die Lautstärke zu ändern.

LED Light On/Off: Drücken Sie den "V+/V-" Knopf für 3 Sekunden, um das LED-Licht an- oder auszuschalten.

USB Port/Aufladen des Akkus: Dieser Eingang dient nur zum Aufladen des eingebauten Akkus. Bitte stecken Sie keine anderen USB-Kabel außer das beiliegende Kabel ein. Ein kleines LED leuchtet rot, wenn der Kopfhörer aufgeladen wird. Das LED wechselt auf grün, wenn der Kopfhörer vollständig geladen ist. Die beiden kleinen Kontaktpunkte auf der anderen Hörerseite sind nur für herstellerseitige Wartungsarbeiten gedacht und haben für Sie keine Funktion.

Achtung: Bei schwachem Akkustand fängt die LED an zu blinken der Kopfhörer funktioniert bei Einsetzen des Blinkens noch für ca. 3 Minuten bevor der Akku komplett leer ist.

Logoeffekt an der Außenseite: der Kopfhörer verändert die Farbe des LED-Logos per ausgewähltem Kanal.

CH1-ROT, CH2-GRÜN, CH3-BLAU

Technische Spezifikationen:

System: UHF/RF

Lautsprecher: 1,5-Zoll Mylar

Impedanz: 32 ohm

Frequenzbereich: 20-15000 Hz

S/N-Abstand: >80dB

Kanalabstand: >40dB

Verzerrung: <1%

Power Supply: 600mAh. Wiederaufladbare Lithium Batterie Klasse A (Akku)

Laufzeit: circa 8-10 Std. (die Laufzeit hängt von Nutzung und Lautstärke ab)

Ladezeit: Weniger als ca. 4 Stunden

Wartung

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies und nur leicht feuchtes Tuch.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

CE Konformität

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [Beatfoxx SDH-340] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00063206.pdf

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19





Beatfoxx SDH-340 Silent Disco V2 Headset

ArtNr.: 00063206



User manual

Version: 04.2024

© 2021

This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

Content

Detailed safety instructions:	2
Description:	3
Button Instruction:	3
Technical Specifications	4
Maintenance	4
Cleaning	4
WEEE Declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	5

Thank you for purchasing our product. To ensure you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.




Follow the Operating Manual!




WARNING

The signal word **WARNING** identifies hazards, which can result without precautions in serious injury.




NOTE

The signal word **NOTE** indicates general precautions, which should be observed in handling the product.



NOTE

Images used in this manual may differ slightly from the actual product, as long as it has no adverse effect on the properties and safety of the product.



NOTE

All personal formulations in these instructions are to be considered gender neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the device.



WARNING

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave the children unattended.

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Detailed safety instructions:

- Read the manual.
- Keep the manual.
- Note all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use the device near water.
- Clean the device with a dry cloth.
- Do not block any vents.
- Do not place the device near heat sources such as radiators, stoves or other appliances that generate heat.
- Do not pinch or step on the power cords, especially to the plugs, extension cords and where they leave the device.
- Use only accessories recommended by the manufacturer. This Silent Disco V2 Headphone only works properly with referring Beatfoxx Silent Disco V2 Transmitters. Endless headphones can be used simultaneously with one Silent Disco V2 transmitter.
- Use only trolleys, stands, tripods, brackets or tables which are specified by the manufacturer. Be careful when moving the carriage/equipment combination to avoid injury from tripping.
- Disconnect this device from storms or when you are not using it for a long time.
- Refer to qualified service personnel for all maintenance. Maintenance is required if the device has been damaged in any way. For example, if the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled, objects have fallen into the unit, the device has been exposed to rain or moisture, the device does not work properly or has been dropped.

Description:**Button Instruction:**

TUNE: Press for 3 seconds to turn on/off. Short click to switch channel. The different channels cause a change in the colour of the LED-Effect of the Beatfoxx logo.

V+ / V-: Slide up or down to adjust the volume.

LED Light On/Off: Press “V+/V-“ button for 3 seconds to turn the LED light on/off.

USB Port: For charging only. A small LED indicates in red when the headset is charging. It turns to green when fully charged. The 2 contact-dots on the other side of the headphone are only meant for maintenance work at the manufacturer. They do not have any function for you.

LED-Logo: Color changes per channel. CH1-RED, CH2-GREEN, CH3-BLUE

Attention: When the battery is low, the LED will start to flash and the headphones will continue to work for approx. 3 minutes before the battery is completely empty.

Technical Specifications:

System: UHF/RF

Speaker: 1.5-inch Mylar

Impedance: 32 ohm

Frequency Response: 20-15000 Hz

S/N-Ratio: >80dB

Channel Separation: >40dB

Distortion: <1%

Power Supply: Grade-A 600mAh rechargeable lithium battery.

Work Time: About 8-10 hours.

Charge Time: Less than 4 hours

Maintenance

Your appliance does not require any particular maintenance. However, in the event of a malfunction, **contact an Approved Service Center.**

Cleaning

Use a slightly damp cloth

WEEE Declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been designed and manufactured using quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed separately from household waste at the end of its service life.

Dispose of this equipment at your local collection point or recycling center.

Please help to protect the environment in which we all live.

CE conformity

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the radio equipment type [Beatfoxx SDH-340] complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0063206.pdf

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

