

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

Stagecaptain SPK-100 Emil Schallplattenkiste

ArtNr.: 00070719 (Braun) / ArtNr.: 00070724 (Schwarz) / ArtNr.: 00077987 (Grau)
ArtNr.:00106795 (Bambus Natur) / ArtNr.: 00107146 (Bambus Braun)



Aufbauanleitung

Version: 09.2024

© 2024

Diese Aufbauanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Aufbauanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhaltsverzeichnis

Detaillierte Sicherheitshinweise:	2
Paketinhalt	3
Aufbau der Schallplattenkiste	4
Reinigung	6

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Aufbauanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Aufbauanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Aufbauanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Aufbauanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Produktes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Produkt umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Aufbauanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detaillierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Lassen Sie beim Aufbau der Schallplattenkiste Vorsicht walten, besonders bei der Verwendung von Akkuschraubern und dem Umgang mit spitzen Schrauben.
- Benutzen Sie die Schallplattenkiste nicht als Hocker oder Sitzgelegenheit. Ebenso sollte die Kiste nicht als Transportwagen für schwere Gegenstände verwendet werden. Es besteht akute Bruchgefahr.
- Die maximale Beladungslast ist 25 Kg.

Paketinhalt



- Kistenboden mit vier Rollen



- 2x Dünne Seitenwand



- 2x Front- und Rückwand mit Logo

- Ein Beutel Holzschrauben

Aufbau der Schallplattenkiste



Zunächst verschrauben Sie die Rückwand mit der Seitenwand. Nutzen Sie hierbei je eine Schraube (25mm) per Holzstrebe.



Wiederholen Sie den Vorgang und verschrauben Sie die Front- und Rückwand mit den Seitenwänden zu einem Quader.



Legen Sie den Kistenboden auf den verschraubten Quader wie im obigen Bildbeispiel. Sie können bereits erkennen, dass vorgebohrte Schraubenlöcher zur Fixierung des Kistenbodens an der Schalplattenkiste zur Verfügung stehen.



Die Räder am Kistenboden werden mit je vier Schrauben befestigt. Je zwei dieser Schrauben sind bereits bei der Lieferung angebracht. Benutzen Sie die restlichen 2 Schrauben (20mm) für die Räderverschraubung. Im Anschluss verschrauben Sie den Kistenboden von unten mit der Front- und Rückwand.



Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Schallplattenkiste eine weiche Bürste, um Kratzer zu vermeiden sowie ein angefeuchtetes Tuch. Stauben Sie die Kiste von Zeit zu Zeit ab. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

info@kirstein.de

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19