



Supporto per chitarra Classic Cantabile GS-30

ArtNo.: 00016437, 00035920, 00035921, 00035922, 00032923, 00035925


Grazie per aver acquistato il supporto per chitarra GS-30. Per garantire la piena soddisfazione del cliente, si prega di leggere e comprendere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro. Le istruzioni per l'uso devono essere consegnate a tutti gli utenti successivi.



Osservare le istruzioni di sicurezza!



La parola WARNING indica pericoli che possono causare gravi lesioni se non si prendono le dovute precauzioni.



Tutte le formulazioni personali contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi neutre dal punto di vista del genere.

Tutte le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state verificate in base alle nostre conoscenze e convinzioni. Tuttavia, né l'autore né l'editore possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti dall'uso di queste istruzioni per l'uso.

Altri nomi di prodotti, marchi e società citati in questo documento possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. L'osservanza di tutte le leggi sul copyright è responsabilità dell'utente di questo documento.



Istruzioni di sicurezza dettagliate:

Osservare le seguenti istruzioni di sicurezza per evitare malfunzionamenti, danni o lesioni:

- Questi articoli non sono giocattoli per bambini e non sono consigliati per bambini di età inferiore ai 3 anni. Non permettere ai bambini di giocare con i prodotti senza supervisione.
- Non utilizzare in modo improprio il supporto per chitarra, ad esempio come attrezzo, scala ecc. e caricarlo solo con uno strumento adatto allo scopo.
- Durante il montaggio, accertarsi che non vi siano oggetti o arti tra i pali. Un uso improprio può causare l'intrappolamento degli arti.

Tutti i dati tecnici e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni erano corrette al momento della stampa. Musikhaus Kirstein GmbH non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza delle descrizioni, delle foto o delle dichiarazioni contenute nel presente manuale. I colori e le specifiche stampate possono differire leggermente dal prodotto.

KIRSTEIN.de
Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Germania

Telefono: 0049-8861-909494-0

Versione: 05.2024