

STEINMAYER

M-03G - Mechanisches Metronom mit Glocke

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden. Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für mündige Personen und Nutzer die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Gefahr der Sachbeschädigung! Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen. Vorsicht! Bitte beachten Sie folgenden grundlegenden Hinweis, um sich oder andere nicht zu gefährden und Schäden zu vermeiden. Warnhinweis: Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor.

© 2021

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Bedienungshinweis:

Stellen Sie das Metronom stets auf eine stabile, ebene Oberfläche um einen sicheren Stand und gleichmäßigen Lauf zu gewährleisten.

Abnehmen der Schutzkappe:

Zum Abnehmen der Schutzkappe bewegen Sie den Schieber (A) in Pfeilrichtung nach unten. Klappen Sie anschließend die Schutzkappe nach vorne um sie zu entfernen.

Schließen der Schutzkappe:

zum schließen der Schutzkappe legen Sie diese mit der Unterseite in die Gehäuseöffnung. Klappen Sie anschließend die Schutzkappe zum Gehäuse und verriegeln Sie die Arretierung indem Sie den Schieber (A) entgegen der Pfeilrichtung nach oben bewegen.

Aufziehen der Mechanikfeder:

Drehen Sie den Uhrschlüssel im Uhrzeigersinn, um die Mechanikfeder aufzuziehen. Stoppen Sie die Drehung sobald der Widerstand merklich ansteigt. Drehen Sie den Uhrschlüssel niemals mit Gewalt.

Metronom Start:

Um das Metronom zu starten, lösen Sie das Pendel vorsichtig aus seiner Arretierung. Drücken Sie hierzu das obere Ende des Pendels leicht zum Metronomgehäuse nach hinten und bewegen Sie das Pendel anschließend zum linken oder rechten seitlichen Anschlag. Lassen Sie das Pendel nun los um das Metronom in Gang zu setzen.

Metronom Stop:

Um das Metronom zu stoppen, fangen Sie das Pendel vorsichtig ein und führen es zurück in die Mittelstellung. Arretieren Sie es indem Sie das obere Ende des Pendels wieder seitlich unter die Haltenase führen.

Tempoeinstellung:

Das Tempo kann durch Verschieben der Pendelgewichte auf dem Pendel verändert werden. Durch Verschieben des Gewichts nach oben verlangsamt sich die Metronomgeschwindigkeit. Durch Verschieben des Gewichts nach unten erhöht sich die Metronomgeschwindigkeit. Auf dem Pendel befindet sich eine Skala. Die obere Kante des Pendelgewichts markiert hierbei das gewählte Geschwindigkeit in BPM (beats per minute).

Taktart einstellen:

Durch Verschieben des Wahlschalters an der linken Gehäusesseite kann eine Glocke aktiviert werden. Hierdurch können Sie die erste Zählzeit eines 2er, 3er, 4er oder 6er Taktes betonen.

Largo	40 - 60
Larghetto	60 - 66
Adagio	66 - 76
Andante	76 - 108
Moderato	108 - 120
Allegro	120 - 168
Presto	168 - 200
Prestissimo	200 - 208

