

Stagecaptain Bahnhofsuhren und Zapfsäulenuhr

ArtNr.: 00077996/00077997/00088798/00101799/00101800/00101801/00101802/
00101804/00101882

Vielen Dank, dass Sie sich für eine unserer Uhren entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



WARNUNG

Detaillierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Diese Artikel sind keine Kinderspielzeuge und sind für Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Produkten spielen.
- Bitte setzen Sie unsere Bahnhofsuhren nicht direkter Witterung aus, sondern hängen diese entsprechend unter ein Dach etc. Die Zapfsäulenuhr ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, falls die Uhr nicht in Verwendung ist.
- Achten Sie beim Einsetzen und Entnehmen der Batterien darauf, dass sich keine Gegenstände oder Gliedmaße in der zwischen der Uhrenklappe befinden. Unsachgemäße Handhabung kann zu eingeklemmten Gliedmaßen führen.

PFLEGEHINWEISE

Unsere Stagecaptain Uhren sind für entsprechend trockene Witterung konzipiert (Bahnhofsuhren) bei Verwendung im Außenbereich ist sicherzustellen, dass die Uhren vor Dauerhaftem Regen und Spritzwasser geschützt sind. Die Zapfsäulenuhr ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Bitte wischen Sie die Uhren lediglich mit einem trockenen Tuch ab.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Version: 12.2023



Stagecaptain train station and gas pump clocks

ArtNr.: 00077996/00077997/00088798/00101799/00101800/00101801/00101802/
00101804/00101882

Thank you for purchasing one of our clocks. To ensure that you are fully satisfied with this product, please read and understand this instruction manual carefully before using our product. Keep this instruction manual in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.



Please observe the safety instructions!



WARNING

The signal word WARNING indicates dangers that could lead to serious injury if precautions are not taken.



WARNING

Detailed safety instructions:

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injury:

- These items are not children's toys and are not recommended for children under 3 years of age. Do not allow your children to play with the products unattended.
- Please do not expose our train station clocks to direct weather conditions, but hang them under a roof etc. accordingly. The gas pump clock is only suitable for indoor use.
- Please remove the batteries if the clock is not in use.
- When inserting and removing the batteries, make sure that there are no objects or limbs between the watch flap. Improper handling can lead to trapped limbs.

CARE INSTRUCTIONS

Our Stagecaptain clocks are designed for dry weather conditions (train station clocks). When used outdoors, it must be ensured that the clocks are protected against continuous rain and splash water. The gas pump clock is designed for indoor use only. Please only wipe the clocks with a dry cloth.

WEEE declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been developed and manufactured using high-quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its service life. Dispose of this appliance at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

All technical data and appearances are subject to change without prior notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus KIRSTEIN GmbH accepts no liability for the accuracy or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colors and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus KIRSTEIN GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus KIRSTEIN GmbH and are not authorized to legally bind Musikhaus KIRSTEIN GmbH in any way.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus KIRSTEIN GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Version: 12.2023

