

Rocktile PG-10 Amplifier



Bedienungsanleitung / User manual

DEUTSCH


Vielen Dank, dass Sie sich für den **Rocktile PG-10 Gitarrenverstärker** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung gut durch und beachten Sie alle Hinweise. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Sicherheitshinweise:



Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie nur Originalzubehör. Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Sollte das Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonstige Defekte aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt.

Bedienung / Funktionen:



- INPUT** Klinkenbuchse 6.35mm, schließen Sie hier Ihre E-Gitarre mit einem geschirmten Gitarrenkabel an
- GAIN** Mit dem Gain-Regler stellen Sie die Eingangsverstärkung ein und damit den Grad der Verzerrung im „BOOST“ Kanal
- BOOST** Kanalwahlschalter zum Umschalten zwischen CLEAN (unverzerrt) und BOOST (verzerrt)
- TREBLE** Tonregler für die Höhen
- MIDDLE** Tonregler für die Mitten
- BASS** Tonregler für die Bässe
- PHONES** 6.35mm Kopfhöreranschluss, der interne Lautsprecher wird abgeschaltet
- POWER** Ein-/Ausschalter

ENGLISH


Thank you for purchasing the **Rocktile PG-10 Guitar Amplifier**. Read these instructions before operating the unit. Please heed all safety warnings and keep these instructions for future reference. Follow all instructions.

Precautions:



Do not use this device near water or moisture. Clean only with dry cloth. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices that produce heat. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as liquid has been spilled. Do not open the device. Keep away from children. This electronic device is not a toy.

Operation:



- | | |
|---------------|--|
| INPUT | Input jack 6.35mm, plug in your electric guitar with high quality and shielded guitar cable |
| GAIN | Gain control to adjust input sensitivity of amplifier and grade of distortion in „BOOST“ channel |
| BOOST | Channel select switch CLEAN (clean sound, no distortion) and BOOST (crunch, distortion) |
| TREBLE | Tone control for high frequencies |
| MIDDLE | Tone control for middle frequencies |
| BASS | Tone control for bass frequencies |
| PHONES | 6.35mm jack for headphones, the internal speaker is disabled when headphones are plugged in |
| POWER | Power On/Off switch |

Spezifikation / Specifications

Artikel	Rocktile PG-10 Amplifier
ArtikelNr	00025104
Leistung / Power	10W (RMS) / 25W (Peak)
Lautsprecher / Speaker	6.5" / 4 Ohms
Eingänge / Input	Gitarre / Guitar 6.35mm
Ausgänge / Output	Kopfhörer / Headphones
Regler / Controls	Gain, Volume
Equalizer	3-Band Treble/Middle/Bass
Kanäle / Channels	2
Abmessungen / Dimensions	290 x 290 x 120 [mm]
Gewicht / Weight	3.0 kg

WEEE Erklärung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät (oder enthaltene Batterien) bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

WEEE declaration



Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product (or included batteries) should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live. All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form

 musikhaus
KIRSTEIN.de

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Strasse 11
D-86956 Schongau / Germany
Tel.: 0049-8861-909494-0

www.kirstein.de

