

Pronomic PDI-20 passive Stereo DI-Box

Artikelnummer: 00058684



Bedienungsanleitung

Revision: *-09-2019

© 2019

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise und Warnungen	2
Produkt Beschreibung	3
Lieferumfang	3
Spezifikationen	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Bedienung	4
Wartung.....	5
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment).....	5

Vielen Dank, dass Sie sich für die Pronomic PDI-20 passiv DI-Box entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Allgemeine Sicherheitshinweise und Warnungen

HINWEIS

Ort der Aufbewahrung und Nutzung:

Setzen Sie das Gerät nicht den folgenden Bedingungen aus, um Verformungen, Verfärbungen oder größere Schäden zu vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht
- Extreme Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Übermäßig staubiger oder schmutziger Ort
- Starke Vibrationen oder Stöße
- In der Nähe von Magnetfeldern

Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten, Radios und Fernseher in der Nähe können Empfangsstörungen verursachen. Betreiben Sie dieses Gerät in einem geeigneten Abstand zu Radios und Fernsehgeräten.

HINWEIS

Reinigung:

Reinigen Sie es nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher.

HINWEIS

Handhabung:

Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Schalter oder Bedienelemente aus. Bringen Sie kein Papier, Metall oder andere Gegenstände in das Gerät ein. Lassen Sie das Gerät anschließend von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen.

Trennen Sie alle Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen.

WARNUNG

Vorsicht:

Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden. In diesem Falle, setzen Sie das Produkt einfach zurück, um den normalen Betrieb wiederaufzunehmen, indem Sie die Bedienungsanleitung befolgen. Falls die Funktion weiterhin nicht störungsfrei fortgesetzt werden kann, verwenden Sie das Produkt an einem anderen Ort.

Produkt Beschreibung

Mit der PDI-20 können Sie hochohmige, unsymmetrische Audiosignale in symmetrische, niederohmige Signale umwandeln. Sie haben damit die Möglichkeit, Signale von Quellen mit Klinkensteckern - zum Beispiel von einer E-Gitarre, einem E-Bass oder einem Keyboard - an Geräte mit einem symmetrischen XLR-Eingang - zum Beispiel an ein Mischpult - zu übertragen.

Neben dem symmetrischen XLR-Ausgang verfügt die passive Stereo DI-Box von Pronomic auch über eine unsymmetrische Ausgangs-Klinkenbuchse, über die Sie einen Verstärker anschließen können. Hier wird das unsymmetrische Eingangssignal dann direkt an die ebenfalls unsymmetrische Ausgangsbuchse weitergereicht.

Lieferumfang

- 1x Pronomic PDI-20 passive Stereo DI-Box

Spezifikationen

Pronomic PDI-20:	Passive Stereo DI-Box
Frequenzbereich	15Hz - 30kHz
Eingangsimpedanz	50k Ω
Ausgangsimpedanz	600 Ω symmetrisch
Anschlüsse	zwei 6.35mm Klinkeneingänge, zwei 6.35mm Klinkenausgänge (through), zwei symmetrische XLR-Ausgänge (male)
Ground-Lift	Ground-Lift AN/AUS
Stereo/Mono	Stereo/Mono Taste
Signalanpassung	2x (0dB – 20dB – 40dB)
Abmessungen	135 (W) x 120 (L) x 45 (H) mm
Gewicht	670 g

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Elektrogerät entspricht den Normen für technische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.
- Niemals mit nassen Händen anfassen.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus oder trennen Sie alle Kabel: nach Gebrauch; im Falle einer Fehlfunktion; bevor Sie es reinigen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät niemals, wenn es heruntergefallen ist.
- Zerlegen Sie niemals Ihr Gerät. Ein falsch repariertes Gerät kann für den Benutzer sehr gefährlich sein. Bei Problemen wenden Sie sich an eines der zugelassenen Servicecenter in unserem Kundendienstnetz.
- Die Garantie erlischt bei Schäden, die entstehen, wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet worden ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools.

Bedienung

- **Signalanpassung des Eingangspegels**
Eingangssignale mit einem hohen Pegel -zum Beispiel von einem Keyboard- können Sie mit einem Wahlschalter um 20 dB bzw. 40 dB absenken.
- **Stereo/Mono-Betrieb**
Im Stereo-Modus durchlaufen beide Signale voneinander getrennt das Gerät. Schaltet man auf Mono, werden beide Signale gekoppelt (um beispielsweise ein Stereosignal auf ein Mono-Signal zu bündeln).
- **Ground-Lift-Schalter**
Mit dem Ground-Lift-Schalter können Sie die Masseverbindung der XLR-Signale trennen, um Brummschleifen zu vermeiden.
- **Passive DI-Box**
Passive DI-Boxen benötigen keine Versorgungsspannung und besitzen keine Vorverstärker. Dadurch bieten sie ein besseres Audiosignal als ihre aktiven Verwandten.

Wartung

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an ein **zugelassenes Servicecenter**.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

www.kirstein.de

