

STAGECAPTAIN

– STRONG  THINGS –

Stagecaptain PLSW-300 SR Gurtkassette/Absperrband

ArtNr.: 00072128



Installationsanleitung

Revision: *.10.2020 - Art.Nr.00072128 - © 2020

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das Personenleitsystem Stagecaptain PLSW-300 entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie es verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Lieferumfang

1 Kassette mit 3 Meter Bandauszug zur Wandmontage, 1 Einhängeclip für die gegenüberliegende Wandseite zum Einhängen des Bandes, 6 Schrauben, 6 Wanddübel.



Montagehinweise

Schritt 1: Nehmen Sie die Teile aus dem Karton. Verwenden Sie die Rückseite der Kassette mit den vorgebohrten Löchern als Schablone für die Wandmontage und markieren die geplanten Bohrpunkte mit Bleistift an der Wand. Wir empfehlen eine Montagehöhe von ca. 80-90 cm. Bohren Sie 4 Löcher und befestigen Sie die Gurtkassette mit 4 Schrauben und 4 Dübeln fest in der Wand.



Schritt 2: Montieren Sie nun auf der gegenüberliegenden Wandseite die Einhängelippe in die dann der ausgezogene Gurt eingehängt werden kann.



HINWEIS

Bitte beachten Sie bei der Montage die maximale auszugswerte des Gurtes von 3 Metern. Zur Absperrung können Sie nun den Gurt aus der Kassette ziehen und in die gegenüber angebrachte Haltevorrichtung einhängen.



Pflege und Nutzung

Das Personenleitsystem erfordert keine besondere Wartung. Zur Reinigung ist es ideal, ein weiches Tuch zu verwenden. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel bzw. Alkohol. Dies kann die Oberfläche beschädigen.

Bitte beachten Sie, dass das Personenleitsystem nicht für den dauerhaften Outdoor Einsatz bei **markantem Wetter** konzipiert ist. Extreme Wetterbedingungen (z.B. Nässe und Kälte/Frost) können die Oberfläche und den Gurt schädigen und schneller altern lassen. Sorgen Sie nach einem Außeneinsatz für ausreichend Trocknung und Reinigung der Bestandteile.

Rechtliche Hinweise

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

D-86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

Stagecaptain PLSW-300 SR belt cassette/barrier tape

ArtNr.: 00072128



Installation instructions

Revision: *.10.2020 - Art. No. 00072128 - © 2020

This manual is protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form. It is the responsibility of the user of this document to comply with all applicable copyright laws.

STAGECAPTAIN

– STRONG  THINGS –

Dear customer,

Thank you for choosing the Stagecaptain PLSW-300 personnel guidance system.

To ensure that you are fully satisfied with this product, please read these operating instructions carefully before using it. Keep this manual in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.



Observe operating instructions!



The signal word **WARNING** indicates dangers which can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.



The signal word **NOTE** indicates general precautions to be taken when handling the product.



Images and graphics in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative effect on the technical properties and safety of the product.



All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have demonstrated that they are capable of handling the device.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
Do not leave children unattended.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

Box content

1 cassette with 3 m belt extension for wall mounting, 1 clip/bracket for the opposite side of the wall to fix the belt, 6 screws, 6 dowels.




Assembly instructions

Step 1: Take the parts out of the box. Use the back of the cassette with the pre-drilled holes as a template for wall mounting and mark the planned drilling points on the wall with a pencil. We recommend a mounting height of approx. 80-90 cm. Drill 4 holes and fix the belt cassette firmly to the wall with 4 screws and 4 dowels.



Step 2: Now mount the hanging bracket on the opposite side of the wall, into which the extended belt can be hung.



NOTE

Please consider the maximum extension of the belt of 3 metres when installing the system. To activate the barrier, you can now pull the belt out of the cassette and hook it into the holding device mounted on the opposite wall side



Maintenance and use

The personnel guidance system requires no special maintenance. For cleaning, it is ideal to use a soft cloth. Do not use aggressive cleaning agents, solvents or alcohol. This can damage the surface.

Please note that the personnel guidance system is not designed for permanent outdoor use in inclement **weather**. Extreme weather conditions (e.g. wetness and cold/frost) can damage the surface and the belt and cause it to age more quickly. Ensure that the components are sufficiently dried and cleaned after outdoor use.

Legal information

All technical data and appearances can be changed without prior notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Products of Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorised dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

D-86956 Schongau - Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19