

# STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

## Bedienungsanleitung Stagecaptain Dart-Zubehör

Art.Nr.: 00078057 DM-300 Dartmatte / 00104310 DM-3D300 Dartmatte / 00088935 SUR-450 Dartcatching-Ring (Surround)



Vielen Dank, dass Sie sich für eine unserer Dartscheiben bzw. unser Zubehörsortiment entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Artikels eingewiesen wurden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

## **Detaillierte Sicherheitshinweise:**

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Die Matte und der Surround sind keine Kinderspielzeuge. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Produkten spielen
- Setzen Sie sowohl die Dartmatte als auch den Surround Ring keiner zu intensiven UV-Einstrahlungen, hohen Temperaturen oder widrigen Wetterbedingung aus. Diese und ähnliche Einflüsse können negative

Auswirkungen auf Oberfläche, Form und Funktion der Produkte haben. Nutzen Sie die Artikel bitte vorwiegend in Innenräumen. Sollten Sie Matte und Ring bei gutem Wetter im Außenbereich bespielen, so verstauen Sie diese nach dem Gebrauch wieder an einem trockenen, sonnengeschützten Ort.

- Während des Spielens müssen sich alle Teilnehmer außerhalb des Spielfelds und hinter der Wurflinie aufhalten. Nichtbeachtung kann Verletzungen durch umherfliegende Dartpfeile zu Folge haben!

## **Aufbau & Installationsarten:**

**Surround Ring:** Legen Sie den Kunststoffstoffring mit der glatten Oberfläche nach oben um die Dartscheibe und drücken Sie den Ring vorsichtig über die runde Kante der Dartscheibe. Der Surroundring hat folgende Maße: Innendurchmesser 440 mm, Außenmaß: 680 mm, Dicke 34 mm



**Dartmatte:** Die Bodenschutzmatte schützt empfindliche Böden (z.B. Parkett oder Steinböden) vor Beschädigungen durch herabfallende oder abspringende Dartpfeile. Zusätzlich wird je nach Spielart die Wurfdistanz zur Scheibe durch eine Bodenlinie auf der Matte vorgegeben.

Die Tiefe der Dartscheibe muss berücksichtigt werden und falls vorhanden auch die Entfernung der Scheibe durch Abstandhalter oder eine Dartboard Dämmung. Das bedeutet, es wird nicht von der Dart Abwurflinie bis zur Wand gemessen, sondern bis zu der Dartscheibe. Zum Einhalten der regelgerechten Abwurflinie (Fachbegriff „Oche“) darf die jeweils gültige Linie nicht betreten werden.


Je nach Spielvariante bzw. landesbezogenen Regelungen und Ligen gibt es verschiedene Abwurfdistanzen. **Die „klassische Dart-Wurfdistanz“ beträgt 2,37 m** und ist neben anderen Abständen auf der Dartmatte aufgedruckt.

2,44 m wird vorwiegend im E-Darts-Sport genutzt, 2,29 m in der engl. Damenliga).

Platzieren Sie die ausgerollte Dartmatte immer unter der Flucht der Vorderkante der Dartscheibe, egal ob Sie eine Scheibe an der Wand oder an einem Stativ hängend benutzen (siehe Grafik unten zur Veranschaulichung)

Weitere Dartvarianten, Anregungen sowie weitere Regelungen finden Sie unter:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Darts#Spielvarianten>



## Pflege und Reinigung

Die Oberflächen müssen nur gelegentlich abgestaubt / gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie Dartmatte oder Surround-Ring mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen diese danach wieder sorgfältig ab.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

**Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, 86956 Schongau - Germany**



# STAGECAPTAIN

—STRONG  THINGS—

## Operating Instructions Stagecaptain Dart Accessories

Art.no.: 00078057 DM-300 Dart mat / 00078057 DM-3D300 Dart mat / 00088935 SUR-450 Dartcatching-ring (Surround)



Thank you for choosing one of our dartboards and/or our range of accessories. To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand this instruction manual before using our product. Keep this instruction manual in a safe place. The instruction manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the operating instructions!



**WARNING**

The signal word **WARNING** indicates hazards that can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.



**NOTE**

The signal word **NOTE** indicates general precautions to be observed when handling the product.



**NOTE**

Images and screen representations in these operating instructions may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative impact on the technical characteristics and safety of the product.



**NOTE**

All person-related formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the item by a person responsible for their safety.

All information in these operating instructions has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage in connection with the use of these operating instructions.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

## Detailed safety instructions:

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injuries:

- The mat and surround are not toys for children. Do not let your children play with the products unsupervised.
- Do not expose both the dart mat and the surround ring to too intense UV radiation, high temperatures or adverse weather conditions. These and similar influences can have negative effects on the surface, form and function of the products. Please use the articles mainly indoors. If you use the mat and ring outdoors in good weather, please store them in a dry, sun-protected place after use.
- During the game, all participants must stay outside the playing field and behind the throwing line. Failure to do so may result in injury from flying darts!

## Structure & installation types:

**Surround ring:** Place the plastic material ring around the dartboard with the even surface facing upwards and carefully press the ring over the round edge of the dartboard. The surround ring has the following dimensions: inner diameter 440 mm, outer dimension: 680 mm, thickness 34 mm.



**Dart mat:** The floor protection mat protects sensitive floors (e.g. parquet or stone floors) from damage caused by falling or bouncing darts. In addition, depending on the type of game, the throwing distance to the target is specified by a floor line on the mat.

The depth of the dartboard must be taken into account and, if available, also the distance of the board through spacers or dartboard insulation. This means that it is not measured from the dart drop line to the wall, but up to the dartboard. In order to comply with the rules for the dartboard drop line (technical term "oche"), the respective valid line must not be stepped on.

Depending on the game variant or country-specific regulations and leagues, there are different throwing distances. The **"classic dart throwing distance" is 2.37 m** and is printed on the dart mat along with other distances.


2.44 m is mainly used in the e-darts sport, 2.29 m in the English women's league).

Always place the rolled out dart mat under the alignment of the front edge of the dartboard, whether you are using a board on the wall or hanging from a tripod (see graphic below for illustration).

Further dart variants, suggestions as well as further regulations can be found under:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Darts>





## Care and cleaning

The surfaces only need to be dusted / cleaned occasionally.

Never use chemicals or solvents as these can damage the surface. Wipe the dart mat or surround ring with a slightly damp cloth and dry carefully afterwards.

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photographs or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorised distributors. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.